



тел. (831) 295 42 47, 293 99 02

### **Применение материала Изоспан D в конструкции неутепленной скатной кровли**

При сооружении неутепленных скатных кровель Изоспан D раскатывается и нарезается прямо на кровельных стропилах. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам - не менее 15 см. Стыки полотнищ можно дополнительно проклеить соединительной лентой Изоспан SL. Растянутый материал укрепляется на стропилах деревянными антисептированными контррейками 4x5 см на гвоздях или саморезах. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. При малых углах наклона кровли Изоспан D рекомендуется монтировать по дощатому настилу, укрепленному на стропилах.

### **Применение материала Изоспан D в конструкциях плоской кровли**

В конструкциях плоской кровли материал Изоспан D применяется для защиты утеплителя и других элементов конструкции от паров изнутри помещения. Изоспан D раскатывается по плитам перекрытия или иному основанию с перехлестом полотнищ не менее 15-20 см; полотнища рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан SL. Сверху на материал укладывается утеплитель и кровельное покрытие.

### **Применение материала Изоспан D в конструкции пола на бетонном основании**

Материал Изоспан D применяется для гидроизоляции полов на бетонном основании. Гидроизоляция укладывается непосредственно на плиту с перехлестом полотнищ 15-20 см. Для выравнивания поверхности пола поверх Изоспана D монтируется цементная стяжка. При гидроизоляции пола под стяжкой необходимо завести материал на стены на 5-10 см.